

Casarte

家用冰箱



BCD-318WS CA
BCD-318WS CB
BCD-318WS CV
BCD-288WSCV

使用说明书

目录



产品特点.....	1
各部分构件名称.....	2
安全注意事项.....	4~5
放置环境.....	6
开门方向更换.....	7
使用准备.....	8
功能介绍.....	9~10
关于冷藏室.....	11~12
冷冻食品注意事项.....	13
除霜·清洁·停用.....	14~15
疑问解答.....	16
售后服务.....	17
技术数据·装箱单.....	18
保修说明	19

合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团荣誉出品

青岛海尔股份有限公司

地址:青岛市崂山区海尔工业园内

服务电话: 4006 999 999

网址: <http://www.casarte.cn>



0060513161

版 次: 2011年第2版
专用号: 0060513161
V98497

(冰箱外观、颜色、图案以实物为准)

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保存 以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

产品特点

◆ 全频技术

集变频、降噪、节能、速冻等技术于一身，且相互促进，性能更加优越。冰箱根据箱内温度与设定温度比较，自动调节变频压缩机的工作效率，使冰箱一直处于最优状态。

◆ 三温区

具有冷藏、冰温保鲜、冷冻三种温区，可满足各种存放需求。

◆ 冰温保鲜

独特的冰温室设计（-2~+3℃保鲜温区），专门保存新鲜的生食食品，有效锁住营养。

◆ 智能报警

具有超温、开门、故障报警功能，便于及时掌握冰箱异常状态。

◆ 假日功能

在您外出度假时，冰箱以低能耗运行，确保冷藏室无异味，同时保证冷冻室食品的正常储存。

◆ LCD显示

采用LCD技术显示冰箱的运行情况。

◆ LED照明

采用高亮LED照明，更省电、更安全、亮度更高。

◆ 双层抽屉式冷冻门体

冷冻室采用双层抽屉式，使食物存取更加方便，节能又省力；

◆ 可滑动搁物架设计，取物更方便


冷藏室设计有可滑动搁物架，更方便物品的存放及取用。

该系列冰箱执行国家标准：

GB/T 8059.4《家用制冷器具 无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱、无霜冷冻食品储藏箱和无霜食品冷冻箱》

各部分构件名称

型号: BCD-318WS CA/CB/CV



技术数据 · 装箱单

技术数据

型号	内容	气候类型	星级标志	防触电保护类别	总有效容积(L)	冷冻室有效容积(L)	额定耗电量(KW·h/24h)
BCD-318WS CA/CB/CV	SN.N.ST.T	****	I类	318	80	0.81	
BCD-288WSCV	SN.N.ST.T	****	I类	288	80	0.79	

型号	内容	噪声(声功率级)dB(A)	额定电压(V~)	额定频率(Hz)	输入总功率(W)	冷冻能力(kg/24h)
BCD-318WS CA/CB/CV		42	220	50	120	11
BCD-288WSCV		42	220	50	120	11

型号	内容	制冷剂	重量(kg)	电源软缆连接方式	外形尺寸深×宽×高(mm)
BCD-318WS CA/CB/CV		R600a 65g	91	Y	705×595×1880
BCD-288WSCV		R600a 54g	84	Y	705×595×1770

技术数据说明：

(1)根据国标规定，气候类型为SN.N.ST.T时，冰箱使用环境温度为10~43℃，冰箱容积是根据国家标准，将冷冻室抽屉取出的条件下测得的。

(2)技术数据中标注的“噪声(声功率级)”是在国家标准规定的半消声室内，将冰箱空载放在厚5~6mm弹性橡胶垫层上，关闭门后冰箱至少运行30min，运行稳定后进行测试(不包括开停机)。测试冰箱前后左右四个表面1米处的噪声，以四点噪声的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标注值有差异是正常的。

安全标志

安全标志

尊敬的卡萨帝用户：

您好！感谢您使用卡萨帝冰箱，为了您能更好的阅读本说明书和使用该产品，以下是我们对说明书中出现标志符号的解释说明：

	禁止标志 凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
	警示标志 凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
	注意标志 凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损伤或造成其它损失。

装箱单

数量	名称	使用说明书证	滑动搁物架	酒架	钢丝酒架	保鲜盒盖板	保鲜盒盖板	果菜盒盖板	果菜盒	翻转盒	翻转盒座	中瓶座	大瓶座	小瓶座	中门透明抽屉	中门透明抽屉	下门大抽屉	下门透明抽屉	黄油盒	蛋盒	手动制冰盒	隔板	玻璃板
产品型号																							
BCD-318WS CA/CB/CV		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
BCD-288WSCV		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1

安全注意事项

该冰箱使用交流220V/50Hz电源
若电压波动范围较大（超过187~242V范围），有可能造成冰箱不启动，主控板和压缩机烧坏，或压缩机工作声音异常等故障，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。



必须使用独立专用插座并进行可靠接地
本冰箱的电源线配有三线（接地）插头符合标准三线（接地）插座。在任何情况下，切勿切除或拆除电源线的第三插脚（接地）。冰箱安装到位后，插头应可触及。警示！电源线插头应保持与插座牢固接触，否则，可能导致火灾。



不要损坏电源线

- 切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头。一定要紧紧握住插头，从插座中直接拔出。
- 不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线。
- 将冰箱移离墙壁时，请小心谨慎，切勿滚压或损坏电源线。



有煤气等易燃气体泄漏时

- 关闭气体泄漏的阀门。
- 打开门窗。
- 不要拔或插冰箱等电器件的电源插头。



以下情况请拔下电源插头

- 清洁及维修前，请拔下冰箱的电源插头。
- 更换损坏的灯泡时，应拔掉冰箱的电源插头，以防触电。
- 停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。



售后服务

如果冰箱工作不正常，请按下列方法检查处理。如还不能改变情况，可：1、拨打海尔全国客服电话 4006-999-999；2、登录海尔网站 www.haier.com 在线查询或报修。一定要详细提供型号名称、附件明细和冰箱编号等。（见冰箱铭牌中有关内容）

维修之前请确认如下事项

冰箱不工作



电源是否接通（插头、插座、保险等）



电源电压是否过低

灯不亮




灯泡是否损坏



电源是否接通


箱内温度不够低



温度设定值是否过高



门没关严或频繁开启冰箱门、开门时间过长



放置位置是否受阳光直射或太靠近近炉子、暖气等热源



通风不良,是否有东西挡住了冰箱左右两侧板或后背钢板,或者是这些位置太脏。

噪音大



地面是否平坦,冰箱放得是否稳固



冰箱某一部分是否接触外界物体或墙壁



冰箱内有异味

- 有气味的食品应该严密包住
- 检查有无变坏食品
- 冰箱内部需要清洁

冰箱按键操作无效

- 请检查冰箱是否处于断电状态
- 按键操作是否有误，请按“功能介绍”一节正确操作

压缩机长时间运转

- 初次使用时,运行时间较长,这是正常现象
- 冰箱中一次放入大量食品需要冷却或冷冻
- 天气炎热, 频繁开启冰箱门
- 冰箱门未关严
- 温度设定过强, 参阅“开始使用”一节


疑问解答

技术数据中所标注额定耗电量是按国家标准，在25℃的环境温度下，冷藏室温度控制在5℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门，稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多，环境温度较高，开门频繁，实际耗电量高于标注值是正常的。



冰箱初次使用时，会出现工作时间长，冰箱箱体温度高，压缩机温度高的现象，这是正常现象。

冰箱利用箱体两侧板、前面中梁和后背冷凝器散发热量，温度较高，这是正常现象。



空气湿度较大时冰箱外部可能出现水珠，用软布擦干即可。



冰箱在初次使用或在启动时，由于冰箱的运行状态没有稳定，故冰箱在开始运行时，会发出较大的“嗡嗡”声；运行稳定后，声音就会减小。

冰箱在工作时，因有风扇在工作，由此而产生的轻微吹风声是正常的。

冰箱在工作时，由于温度的变化，蒸发器和管路会由于热胀冷缩发出“啪啪”的声音。

冰箱在开停时，温控器、启动继电器等电气件会由于动作而发出“咔嗒”声。

夏季环境温度较高，压缩机工作时间较长为正常现象。

冰箱内制冷剂流动的声音，压缩机工作时发出的声音，以及开、停机时压缩机发出的“嗒嗒”声，这是正常现象。



安全注意事项

冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品，及强腐蚀性的酸、碱等。

在冰箱附近，切勿存放或使用汽油及其它易燃物品，以免引起火灾。

冰箱内不要保存药品、疫苗以及化学试剂等，本冰箱为家用冰箱，不能保存对温度要求很严格的物品。



冰箱开始运行之后，切勿用手触摸冷冻室的冰冷表面，尤其是手湿的时候，以免冻伤手。

用手握住把手进行开关门。门与门之间以及门与冰箱箱体之间的间隙很小，不要把手伸到这些区域内，以防挤伤手指。开关冰箱门时，勿让小孩靠近。



为保证安全，建议不要在冰箱台面上放置电源插座、稳压电源、微波炉等电器；也不要在冰箱内部使用电器（推荐型号除外），以免发生电磁干扰或其他意外。


严禁私自拆卸、改造冰箱和暴力操作冰箱，禁止损坏制冷管路，以防造成财产损失或人身伤害，维修冰箱必须由专业人员进行。

请勿把瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以防冻裂。



不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。



冰箱废弃不用时，请将门子卸掉，并拆下门封条及搁物架，将门子与搁物架放到合适的位置，以免小孩子进入玩耍，发生意外。



放置环境


<p>箱体校正 冰箱需放置于平坦坚固的地面,如需垫高,亦需选择平稳、坚硬、不可燃的垫块,切勿将冰箱的包装泡沫垫块用来垫高冰箱。如果稍有不稳,可调整可调底脚:按逆时针方向旋转可调底脚,可以降低冰箱高度;按顺时针方向旋转,可以提高冰箱高度。</p>  <p>可调底脚 顺时针 逆时针</p>	<p>不要放在潮湿或易溅水的地方,溅的水及污物应及时用软布擦干净。</p> 
<p>放置冰箱应该远离热源并避免太阳光直射,以免影响冰箱的工作性能。</p> 	<p>应放置于通风良好,且离可饮用水源较近的地方,冰箱周围包括后背应留有10cm以上的空间。</p> 
<p>当您在冷冻室存放食物时,请不要贮放过多,以免压机长时间不停机和食物散落。 当您在推拉冷冻室时,请不要用力过猛或斜拉,以防食物掉落地面。</p> 	<p>不要放置在太冷(低于5℃)的环境中,也不要放在户外和雨中使用。</p> 

停用

停电时的处理

停电后即使是夏季,几个小时之内,仍可以毫无问题地保存食品。
如果停电,请打电话到电力公司,询问停电会持续多久。

- 停电后,不要再放入新食品,尽量不开冰箱门。
- 如果事先知道要停电,并且停电时间要持续24小时以上时,应多制一些冰块,用不漏水的容器盛好,放在冷藏室内上部。




注意 由于断电或其它故障引起冷冻室内温度回升,会缩短食品的贮存期限及降低其食用质量。

停止使用

如果冰箱需要停止使用较长时间,应拔下电源插头,切断电源,并照前面所述的方法清洁冰箱。

冰箱停止使用时应敞开箱门,以防冰箱内微量食品残渣产生不良气味。



注意 一般情况下不要停用冰箱,以免影响冰箱使用寿命。


外出度假时

若您长时间在外度假,请切断电源后,将食物取出,待霜溶化后,清洁内部,擦干后把冰箱门打开,以免微量食物残渣产生不良气味。



搬运时

- 拔下电源插头,切断电源。
- 取出冰箱内所有食品。
- 用胶带固定冷藏室搁物架、果菜盒及冷冻室搁物架等活动部件。
- 关紧冰箱门,用胶带固定,以免移动时被打开。
- 搬运冰箱时,最大倾斜角度不能超过45度(与垂直方向之间的夹角),以免造成制冷系统故障,影响正常使用。
- 搬运冰箱时,请不要握住冰箱的把手搬运,以防造成财物损坏或身体伤害。



禁止 任何时候都不可以将冰箱平放。



除霜·清洁

冷冻室除霜

本冰箱冷冻室以自动方式除霜，不需人工操作。

清洁

残留在冰箱内的食物会产生不良的气味，因此必须定期清洁冰箱。

- 为了安全请在清洁前将电源插头拔掉。
- 使用软毛巾或海绵蘸温水（可加中性洗涤剂）来清洁冰箱。
- 冰箱表面沾的水，请用干布擦净。



- 注意**
- ①冰箱很沉重，当您移动冰箱进行清洁和维修时，请保护地面。移动时要保持冰箱直立，不要摇摆移动冰箱，以免损伤地面。
 - ②清洁时不要用水喷淋冲洗，以免影响电气绝缘性能。
 - ③不要使用硬毛刷、钢丝刷，也不要使用去污粉、汽油、香蕉水、丙酮等有机溶剂、热水或酸、碱等来清洁冰箱，清洗冰箱应使用专用的洗涤剂，以免损伤冰箱。
 - ④请勿用湿手触及冷的铁件表面，防止皮肤层粘到冷的铁件上。
 - ⑤清洁时，请勿用热水来清洁冰冷的玻璃搁物架，防止因温度的急剧变化而导致玻璃破裂，造成人身伤害和财产损失。


开门方向更换（选项）



注 意

在门体拆装之前，请先将门体搁物架上的食物取出，并拆下瓶座，然后将冰箱断电，避免造成人身伤害，产品或财产损失。


拆装门体时，为避免造成可能的人身伤害或产品财产损失，请两个或两个以上人员进行如下操作。



注 意

■当抬起铰链，使其与门体分开时，要防止门体向前倾倒。


■要防止儿童或宠物困入而造成窒息的危险，不要让他们在抽屉里玩耍。



使用准备

- | | |
|--|--|
| ① 拆除所有包装组件
包括泡沫底座及固定附件用的胶带也必须拆除。 | ② 清点随机附件和资料
箱内物品请按装箱单内容对照检查，如有出入，请向销售商店查询。 |
| ③ 将冰箱摆放到合适的位置
(参看前文“放置环境”一节) | ④ 使用前最好先进行清洁
放食品前，请用水稀释中性洗涤剂(普通家用的即可)或小苏打(水4L加小苏打一勺的比率)把冰箱的内部与外部擦拭干净。 |
| ⑤ 静置
冰箱安放调平、清洁完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置6小时以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。 | ⑥ 撕覆膜
若冰箱箱体上带有覆膜，使用前请将箱体上透明覆膜撕掉，以免影响冰箱正常散热和耗电量。 |




开始使用

- | | |
|---|---|
| ① 接通电源
刚接通电源时，冷藏室自动设定为5℃，冷冻室自动设定为-18℃，此时由于冰箱内温度较高，冷冻室温度闪烁，处于超温报警状态，待冰箱内温度下降后温度会正常显示。 |  |
| ② 冰箱的工作方式
人为调节方式：可按温度调节键进行温度设定（参照后文“功能介绍”）。 | |
| ③ 将食品放入冰箱
经过一段时间通电运转，冰箱内充分冷却后，此时可放入食品，正式使用冰箱。 |  |




温度设定改变时，箱内温度需经过一段时间后才能达到平衡。且这段时间的长短，取决于温度设定改变的大小、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放食物的多少等。

冷冻食品注意事项

<p>热的食品放入冷冻室前必须先冷却至室温。为获得更大的冷冻空间，可以取下中门抽屉和中门透明抽屉以获得更大的储存空间。</p> 	<p>将食品分成适当的小份，这样更容易冻透，可更好地保证其化冻和烹饪时的质量，每份食品不宜重于2.5kg。</p> 
<p>冷冻食品前最好先包装起来且包装外表面必须干燥，以免冻结在一起。包装材料应无味、不透气、不透水、无毒、无污染，以免食品串味和质量下降。</p> 	<p>存放食品应根据不同食品的贮存期在包装袋上注明冷冻的日期、期限及名称，以免过期。</p> 
<p>原则上，只按当次所需数量从冷冻室内取出食品化冻，已化过冻的食品不能再重新冷冻，除非将其加工成成品菜肴，才可再次冷冻，否则会影响食用质量。</p> 	<p>一次放入冷冻室的新鲜食品量不宜过多，最好参照该冰箱的冷冻能力值。(见“技术数据”内容)</p> 

冷藏食品注意事项

热食品放入冰箱之前，先冷却至室温。



食品在放入冰箱之前最好密封起来这样不但能防止水份蒸发，保持水果、蔬菜的新鲜，而且也能防止食品之间互相串味。





冷藏食品温馨提示

传感器周围两厘米内不宜放置食品，以便于及时感知冷藏室内温度变化，否则可能会造成冷藏温度波动大，冻伤食品。

放置食品时，不宜离风口太近，以利于风循环，保证制冷效果。风口周围不宜放置蔬菜、鸡蛋等易冻食品。

萝卜类食品应将叶子切掉，防止营养被叶子吸收。




将冷冻食品放在冷藏室化冻，这样可以利用冷冻食品的低温来冷藏食品，达到节能的效果。



冰箱中存放的食品特别是油类食品与内胆长时间接触，会造成内胆腐蚀，应尽量避免食品与内胆直接接触，当内胆沾上油污时，应及时清擦干净。

功能介绍

(1) 显示屏



A.冷藏调节按键/开关冷藏室(选择“OF”档位)

B.冷冻调节按键

C.定时功能按键

D.功能选择按键

E.设定按键

持续按下3秒锁定/解锁

F.冷藏室平均温度显示

G.冷冻室平均温度显示

H.定时时间显示

I.速冷指示图标

J.速冻指示图标

K.锁定状态图标

L.假日功能图标

(2) 锁定/解锁

图标K显示，表示面板处于锁定状态，此时按下E“设定”按键并持续3秒钟，图标K消失，可解锁面板。再次按下E“设定”按键并持续3秒钟，图标K显示，可再次锁定面板。

(3) 假日功能

解锁状态下，调节D按键，选择到L“假日”图标，L图标开始闪烁，此时按下E按键，L图标显示并停止闪烁，表示假日功能开启，此状态下冷藏室按设定运行，冷藏室温度渐变到17℃；在假日状态下，调节D按键，选择L图标，并按下E按键，L图标消失，则表示假日功能关闭。假日功能状态下，不能进行冷藏温度调节，但可以进行冷冻温度调节，若进行冷藏温度调节，则F图标旁边的“冰”图标闪烁，以提示不能进行此操作。

功能介绍

(4) 调节冷藏室温度 (2~8℃) (解锁状态下操作)

按下A“冷藏温度”调节按键后，图标F闪烁。

随后每按一下A按键，温度数值增加1℃，在2~8℃-OF之间循环。当冷藏设置在OF档位时，关闭冷藏室，设置在其他温度档位时，冷藏室开启并制冷。温度设定好以后，若5秒内不进行按键操作，则系统将自动确定并保存该设定温度；图标停止闪烁，恢复为显示实际温度，等冷藏室达到制冷效果后显示设定温度。

(5) 调节冷冻室温度 (-16~-24℃) (解锁状态下操作)

按下B“冷冻温度”调节按键后，图标G闪烁。随后每按一下B按键，温度数值减少1℃，在-16~-24℃之间循环。温度设定好以后，若5秒内不进行按键操作，则系统将自动确定并保存该设定温度；图标停止闪烁，恢复为显示实际温度，等冷冻室达到制冷效果后显示设定温度。

(6) 速冷功能

解锁状态下，调节D“功能选择”按键，选择到J“速冷”图标，I图标开始闪烁，此时按下E“设定”按键，I图标显示并停止闪烁，表示冷藏室速冷功能开启。此状态下，冷藏室温度达到一定温度后自动退出此功能，或进入速冷3小时后自动退出速冷功能。在速冷状态下，调节D按键，选择I图标，并按下E按键，I图标消失，则表示速冷功能关闭。速冷功能状态下，不能进行冷藏调节，但可以进行冷冻温度调节。若进行冷藏温度调节，则F图标旁边的“!”图标闪烁，以提示不能进行此操作。

(7) 速冻功能

速冻功能是为保存冷冻食品的营养而设计，它将食品在最短的时间内冻透。

解锁状态下，调节D“功能选择”按键，选择到J“速冻”图标，J图标开始闪烁，此时按下E“设定”按键，J图标显示并停止闪烁，表示冷冻室速冻功能开启；在速冻状态下，调节D按键，选择K图标，并按下E按键，J图标消失，则表示速冻功能关闭。速冻功能开启24小时后，自动退出该功能。速冻功能状态下，不能进行冷冻温度调节，但可以进行冷藏温度调节。若进行冷冻温度调节，则G图标旁边的“!”图标闪烁，以提示不能进行此操作。

(8) 定时进入：

- 1.出厂时，定时区域显示“00”，图标“闹钟”不亮，未进入定时状态；
- 2.解锁状态下，选择“定时”按键，“00”闪烁，再次按下“定时”按键，调节定时时间“00”-“99”-“00”选择，按一下“定时”按键，定时时间加1，按下“定时”按键3S，定时时间以一定的速度快速递增选择完成后，每按下“定时”按键，蜂鸣器响一声。按下“设定”键确认开始倒计时，“闹钟”图标显示；
- 3.倒计时到“00”，“00”闪烁，蜂鸣器报警，“闹钟”图标熄灭，用户按下“设定”键后停止报警，数字停止闪烁；
- 4.特殊功能1：用户在倒计时过程中想调整时间，先选择“定时”按键，数字闪烁，再次按下“定时”数字变动，从当时显示时间往“99”-“00”-“99”循环，调整完成后，按“设定”按键确认开始倒计时；
- 5.特殊功能2：用户在倒计时过程中想停止计时，先选择“定时”按键，数字闪烁，调节至“00”，按“设定”按键确认，“闹钟”图标熄灭，退出定时功能。

关于冷藏室

短期贮藏或随时要吃的食品请放在冷藏室：


虽然通过调节温度设置，可使冷藏室的绝大部分区域的空间平均温度在2~8℃间，但无法使食品长期保鲜，所以冷藏室只能作为短时间的食品贮藏室使用。



果菜保湿盒及其使用

本冰箱特设果菜保湿盒，您可以根据所存放食品的需要，调整里面的湿度。

- 向右调节保湿盒的湿度控制钮，可使保湿盒内保持较高的湿度，适宜存放黄瓜、葡萄、猕猴桃、柿子等。
- 向左调节保湿盒的湿度控制钮，可使保湿盒内保持较低的湿度，适宜存放草莓、柑桔、菜豆、蒜苔、西瓜、李子、西红柿等。



保鲜盒

保鲜盒内温度在0℃左右，适合保存鲜鱼鲜肉及熟食品。



注意
保鲜盒内请勿放置蔬菜、鸡蛋等在0℃以下易冻坏的食品。保鲜盒盖板上面为速冷区域，请勿将蔬菜、鸡蛋等易冻伤食品长期储存。

冷藏照明灯及其更换

照明灯为LED灯，该灯能耗低，寿命长。若有异常，请联系售后人员上门服务。