

HYUNDAI
现代数码



**使用说明书
HYV-E60**

服务热线：800-999-3626

服务邮箱：service@hyundai-digital.asia
韩国现代综合商事株式会社荣誉出品



数字录音笔
DESIGN BY TOPTECH IN KOREA

HYUNDAI
现代数码

声明事项：

首先对您使用本公司的数码产品表示感谢！

在使用之前请先阅读此说明书，正确使用此产品。

为了更好的服务，本使用手册的内容可能变更。


因为产品的性能和功能而发生的变更，将不做另行通知。

如果产品的实际设置和使用方法与本手册不一致，请访问本公司网站查询最新产品信息。

01

02

界面介绍



注：外型图片以实物为准

- (1)电源开关（长时间不使用时将开关拨在“关”的位置）
- (2)播放键：开机、关机、播放、暂停、确定
- (3)录音键：一键录音、保存录音
- (4)下一曲键：下一曲、音量增加（长按为快进）
- (5)上一曲键：上一曲、音量减小（长按为快退）
- (6)V键：短按为音量模式，长按音乐文件与录音文件之间切换
- (7)M键：功能模式、A-B复读、（停止状态长按M键为删除文件模式）
- (8)USB：充电接口，电脑连接口
- (9)耳机口
- (10)录音指示灯：录音时亮，暂停录音闪烁
- (11)咪头孔
- (12)喇叭

主要功能模块



音乐播放




录音界面



功能设置

显示屏说明



- 1、录音状态显示
- 2、音乐模式
- 3、DVR录音笔模式
- 4、转盘标志
- 5、音量标志
- 6、切换音量标志
- 7、HQ高品质录音标志
- 8、LQ低品质录音标志
- 9、录音标志
- 10、复读标志
- 11、删除标志
- 12、千个曲目标志
- 13、曲目序数
- 14、时间显示
- 15、电量指示标志

开机/关机

先将电源开关拨在开的位置，机器会自动开机。
在开机状态下将“播放”键按住3秒，关机。（长时间不使用时将开关拨在“关”的位置）

录音

在任何状态下按“录音”键开始录音，按“播放”键暂停或继续录音，在录音状态下按“录音”键将会自动保存当前录音文件，按“播放”键播放当前的录音文件（录音过程中短按“播放”键为暂停录音，录音指示灯为闪烁状态）如长时间暂停机器会自动保存录音并关机。

文件删除

删除单个文件：在暂停或停止状态下，找到你要删除的文件，长按M键进入删除模式，此时LCD屏幕显示“DELETE”及“ONE”标志并闪烁以待确认，再按“播放”键将确认删除当前曲目(长按M键退出删除模式)

删除所有文件

在暂停或停止状态下，长按M键进入删除模式，此时LCD屏幕显示“DELETE”及“ONE”标志并闪烁，再短按M键一次，LCD屏幕将显示并闪烁“ALL”以待确认，再按“播放”键将删除目录下的所有的文件（长按M键退出删除模式，删除后无法恢复，请注意备份）。正在删除文件，文件越多删除的时间越长，正在删除文件的时候请勿将电源开关强行关闭，否则会引起文件损坏。

播放/暂停

在录音播放或音乐模式下，按“播放”键开始播放，按“播放”键暂停/播放。

换曲

在播放状态下，按“下一曲”键或“上一曲”键切换曲目

音乐文件/录音文件模式切换

在播放或停止状态长按“V”键为音乐文件与录音文件相互切换，在音乐模式下长按“V”键将自动切换到录音文件，按“播放”键暂停/播放录音文件。在录音文件播放的模式下，长按“V”键将自动切换到音乐文件，按“播放”键暂停/播放音乐文件。

调节音量

在播放音乐文件或录音文件的状态下，先短按“V”音量键（此时LCD屏中的“横条”闪烁）再按“下一曲”键为增大音量，按“上一曲”为减小音量。LCD屏幕显示的音量标志条会做相应的加减，调节完毕后，再短按“V”键（此时LCD屏中的“横条”不闪烁）退出音量调节模式

A-B复读

在播放状态下，短按M键一次，设置复读起点A，此时LCD显示A，再短按M键一次，设置复读终点B，此时LCD显示AB，实现A-B两点间的复读功能，再短按M键一次将退出A-B复读模式

连接电脑

将USB线的一端插入USB接口，另一端插入电脑的USB接口。
请用正常的方法移除可移动磁盘，以防止数据丢失。

功能设置

1. LED录音灯设置

在录音文件停止或暂停的状态下，短按M键屏幕显示ON LED然后短按“上一曲”或“下一曲”键选择如图示为打开录音指示灯，“OFF-LED”为关闭录音中的指示灯，短按“播放”键进行确认

2. 录音类型选择

在录音文件停止或暂停的状态下，短按M键两次，屏幕显示
HP TYPE，然后短按“上一曲”或“下一曲”选择HP (HQ) 或LP (LQ) 录音类型，再短按“播放”键进行确认。HP为高品质录音模式，LP长时录音模式

(1) 长时录音 (32Kbps WAV) 4GB的内存大约录音288小时，

8GB的内存大约录音576小时

(2) 高品质录音 (257Kbps WAV) 4GB的内存大约录音36小时，

8GB的内存大约录音72小时

录音文件保存在RECORD文件夹中，文件名以VOICE001依次排列

外形尺寸 95X20X13.5MM

显示屏 数码负显屏

USB接口 USB 2.0 High Speed

内存 4GB 8GB (可选)

电池 3.7V/230MA 锂电池

音乐 MP3 8KHz 48KHz 8Kbps 320Kbps

WMA 32KHz 48KHz 48Kbps 192Kbps

录音 低品质32Kbps WAV格式

高品质 257Kbps WAV格式

耳机 输出最大输出10mW + 10mW(32Ohm)

频率响应 20Hz至20KHz

信噪比 >70dB

失真度 0.05%

重量 55g

使用温度 -5 至 40摄氏度

所支持操作系统 Windows 98 Second Edition/Millennium Edition/2000/XP

充电

将USB线的一端插入USB接口，另一端插入电脑或充电器的USB接口，充电时间一般4小时左右即可充满，充满时电池图标显示为满格状态

注：本机有自动节电功能，停止状态下3分钟机器将会自动关机节电！本机不支持文件夹播放功能，请将MP3音乐文件拷贝在可移动磁盘根目录下，不要将文件夹拷贝在可移动磁盘中，否则，机器无法识别文件夹中的音乐文件

警告事项：

- 1、请勿摔落产品本身或其配件，以免导致故障。
- 2、请勿重压 LCD 屏幕，以免损坏 LCD 屏幕或导致屏幕故障。
- 3、请勿让产品暴露强光或热源下，以延长产品的本身寿命。
- 4、长时间不使用本产品，请将电池充满。
- 5、请勿用力拔除连接的配件（如：耳机、麦克风、USB 连线等）。
- 6、请注意本公司对使用本产品所造成的损失或财产的赔偿无任何责任。
- 7、本公司对使用本产品或维修时所发生的资料损失不负任何责任。因此若在产品内存有重要资料，请自行备份。
- 8、请注意：本产品的喇叭在靠近磁卡（信用卡或交通工具储值卡）时可能会有变化。
- 9、请注意本产品禁止使用在非法途径上。例如：他人隐私或窃听等。
- 10、请勿试图打开、修复或改装本产品。
- 11、请勿在禁止使用电子产品的地区（如飞机上等）使用本产品。12、请勿将产品或其配件放入口中。
- 13、请勿将产品放入水中或其他液体。