

# Galanz

微波/烧烤炉

## 使用手册

型号: WD900B

货号: WD900AL23-2

货号: WD900ASL23-2


货号: WD900ATL23-2

请在安装和使用此微波炉前详细阅读  
本使用手册,并保存好以备日后参考。

顺德市格兰仕电器实业有限公司

## 目 录

目 录	P 1
规 格 与 安 装	2
外 观 结 构 图 示	3
控 制 板 说 明	4
特 别 功 能	6
安 全 使 用 要 点	7
操 作 方 法	9
微 波 炉 使 用 常 识	13
微 波 炉 的 清 洁 与 保 养	15
微 波 炉 维 修 说 明	16
备 忘 录	17
随 机 附 件	18



## 规格

型 号	WD900B		
货 号	WD900ATL23-2	WD900AL23-2	WD900ASL23-2
额定电压及额定频率	220V~50Hz		
额定输入功率	微波:1400W 烧烤:1050W		
微波输出功率	900W		
额定微波频率	2450MHz		
外形尺寸 (高 X 宽 X 深)	305mmX508mmX420mm		
内腔尺寸 (高 X 宽 X 深)	215mmX350mmX330mm		
内腔容量	23L		
有效转盘面积	0.077m <sup>2</sup>		
有效腔体容积	16L		
内腔材料	喷涂镀锌板	不锈钢板	
均匀加热方式	专用玻璃转盘方式		
净 重	约16.5kg		

## 安 装


**警告** 为了防止触电, 必须确保此微波炉炉接地良好。




1. 把微波炉内的包装物全部取出。
2. 应仔细查看微波炉有否损坏。如有损坏, 请立刻联络经销商或本公司特约维修部。
3. 23升微波炉净重约16.5千克, 应放置于有足够承托力的水平面上。
4. 本微波炉应在通风干燥, 无腐蚀性气体的环境中使用, 远离高温及蒸汽。

5. 切勿在炉顶放置任何物件, 并保持与顶部壁柜距离至少20厘米。

6. 微波炉两旁应与墙壁距离至少5厘米, 炉背应与墙壁距离至少10厘米。



## 外观结构图示



① 门安全联锁开关

确保：炉门打开，微波炉不能工作；

炉门关上，微波炉才能正常工作。

② 视 屏 窗

有金属屏蔽层，可透过网孔观察食物烹调情况。

③ 波 导 口

磁控管发射的微波进入腔体的通道。

④ 转 轴

带动玻璃转盘转动。

⑤ 转 盘 支 承

支承玻璃转盘并按其轨道转动。

⑥ 玻 璃 转 盘

装好食物的容器放在转盘上，加热时转盘转动，使食物烹调均匀，以达到理想的均匀烹调效果。

⑦ 控 制 板

详见控制板说明。

⑧ 石 英 烧 烤 管

安装在炉腔顶部，使用烧烤功能时发出辐射热。

⑨ 金 属 网 架

又称烧烤架，烧烤食物时的托架。






注:

此控制面板图案若有变动,恕不另行通知。


## 显示窗说明



## 按键功能说明



- 用来输入时间、时钟等。



- 用来输入所需火力。
- 此微波炉有5种火力调节,火力强度以20%依次递减。
- 在微波烹调时,如不另外输入火力,微波炉将自动以最高火力烹调。
- 烹调时,如要检视火力,只需按下“火力”键。烹调的火力大小将持续显示5秒钟,而不影响微波炉工作;5秒后,继续显示剩余烹调时间。
- 下面是火力及相应的输出功率:

按火力键次数	输出功率	显示
按1次	100%高 火	100
按2次	80%中高火	80
按3次	60%中 火	60
按4次	40%中低火	40
按5次	20%低 火	20
按6次	0 (计时)	0

时钟  
CLOCK

## 时钟 CLOCK

- 用来输入或重现当日时间。
- 当微波炉工作时，时间会自动显示。
- 当微波炉发生故障或切断电源，必须重新调校时间。

微波  
MICRO

## 微波 MICRO

- 用来输入微波烹调时间。
- 烹调时间最长可选择到99分99秒。

薄块烧烤  
GRILL

## 薄块烧烤 GRILL

- 用来输入薄块烧烤烹调时间。
- 烹调时间最长可选择到99分99秒。
- 单一石英烧烤管发热，专门用于烧烤薄块的肉类。如牛扒、猪扒、串烧、香肠或鸡翼等。
- 此功能也适合烧烘三文治及令食物金黄香脆。

组合烧烤  
COMBINATION 1

## 组合烧烤1 COMBINATION 1

- 用来输入组合烧烤1烹调时间。
- 烹调时间最长可选择到99分99秒。
- 30%时间微波输出，70%时间烧烤管发热，烧烤效果最佳。
- 此功能适用于西餐牛排。

组合烧烤  
COMBINATION 2

## 组合烧烤2 COMBINATION 2

- 用来输入组合烧烤2烹调时间。
- 烹调时间最长可选择到99分99秒。
- 55%时间微波输出，45%时间烧烤管发热，微波煮食速度最快。
- 适用于肉类、整只鸡、鸭、鹅使其内部煮熟。

按量解冻  
WEIGHT DEFROST

## 按量解冻 WEIGHT DEFROST

- 按重量将冷藏肉类、家禽、海鲜解冻。
- 只需将食物的种类和重量输入，微波炉会自动选择解冻时间及火力。

注：按量解冻的食物种类和最高解冻重量如下：

按量解冻程序	食物种类	最高重量	显示
按1次	肉类	2.3千克	d1
按2次	家禽类	4.0千克	d2
按3次	海鲜类	0.9千克	d3

- 如食物超出最高解冻重量，微波炉将不会启动，这时应转用“快速解冻”程序。

快速解冻  
JET DEF.

## 快速解冻 JET DEF.

- 用时间来控制解冻冷藏食物。
- 解冻程序会自动从中高火至中低火再降至低火操作。
- 解冻进行时，“快速解冻”灯和“烹调”显示灯将同时亮起。

快速烹调  
EXPRESS

## 快速烹调 EXPRESS

- 可利用此功能选择4种惯用的烹调时间。
- 每次按下“快速烹调”键，都可选择以下几种烹调时间：

按1次 —— 15秒	按3次 —— 1分钟
按2次 —— 30秒	按4次 —— 2分钟

- 用“快速烹调”程序工作时，微波炉是以高火力烹调。

取消  
CANCEL

## 取消 CANCEL

- 按“取消”键可以取消前面输入的火力、烹调或解冻时间，而当日时间不会被取消。



开始  
START

## 开始 START

- 按“开始”键可以启动已输入的解冻或烹调程序。当程序开始时，“烹调”显示灯和炉灯便会亮起、冷却风扇和转盘也会开始转动。
- 在程序完毕后会发出“哔”的声音，当日时间将再次显示，而炉灯和风扇也会自动关掉。
- 如果炉门不打开或不按“取消”键，微波炉将每隔两分钟发出三声“哔”声音，以便提醒使用者。
- 如不需继续操作，请按“取消”键。
- 如需继续工作，只要关好炉门，并按“开始”键，烹调程序便会再次启动。

注：

- A. 程序完毕后，显示便回到“时钟”状态。
- B. 要想中途停止烹调程序，只需打开炉门，微波炉会立刻停止工作。

预置  
PRE-SET

## 预置 PRE-SET

- 用以设置微波炉在预定时间（12小时内）自动工作。
- 在输入预置程序前，必须将时钟校正。
- 当微波炉正好处在预置状态时，“预置”显示灯会不停的闪动。

记忆  
MEMORY

## 记忆 MEMORY

- 如选用时间烹调食物，可按“记忆”键选定在第一阶段及第二阶段烹调。
- 微波炉上的显示灯显示出微波炉正在进行的烹调阶段。

## 特别功能

## 儿童保险锁 CHILD LOCK

- 用来防止儿童在没有成人指导的情况下使用微波炉。
- 当儿童保险锁启动后，“儿童保险锁”显示灯将会亮起，此时微波炉不能操作。

儿童保险锁



## 计时 TIMER

- 用来方便您进行炉外烹调操作时计时。
- 当计时程序开始，炉内的照明灯、冷却风扇及转盘也开始操作，而微波能量却完全停止辐射。计时程序结束时，微波炉会发出三声“哔”音。

## 自动提示 AUTO REMINDER

- 当完成解冻或烹调程序后，如果不打开炉门或没有按下“取消”键，微波炉将每隔两分钟自动发出三声“哔”音。

## 使用

1. 使用前请详细阅读“使用手册”。
2. 本微波炉专为家庭加热及烹调食物而设计，故不适用于其他工商用途。
3. 儿童只有在了解操作方法和安全常识后，才能使用微波炉，并需在成人指导下操作。
4. 用户在使用微波炉之前，应检查所用器皿是否适用于微波炉。


**A.**微波烹调时切勿使用金属网架及其它金属器皿。不应使用带金边、银边的器皿。微波炉中通常使用陶瓷、耐热玻璃、耐热塑料等器皿。



**B.**使用微波烧烤功能时，切勿直接放置铝质或其它金属容器在金属网架上。应在铝质或其它金属容器和金属网架之间放上玻璃碟，且金属网架不应接近炉腔内壁，以防止打火。



**C.**窄颈瓶不可直接放入微波炉加热。



**D.**密封的瓶装或袋装食物必须开口后才能放在微波炉内加热，否则气体膨胀会发生爆裂。



**E.**使用保鲜纸遮盖食物烹调时，请将保鲜纸一角摺上，使蒸汽可以逸出。煮好后将保鲜纸小心拆开，避免蒸汽灼伤。

**5.**烹调前应先放入转盘支承及玻璃转盘，再将盛好食物的器皿放在玻璃转盘上进行烹调。

**6.**微波炉内无食物时，请不要使微波炉工作，以免空载运行损坏机器。

**7.**每次使用完微波炉，最好将一盛满水的玻璃杯置于炉内玻璃转盘上，避免误操作损坏机器。



**8.**切勿将一般的水银温度计放入微波炉内边加热，边测量，以免引起打火或损坏机器。



**9.**烹调少量食物时，要多加观察，防止过热起火。



**10.**当食物在塑料、纸或其它可燃材料制成的简易容器中加热或烹调时，应随时注意，防止起火。



**11.**从微波炉内拿出食物和器皿时，应当使用锅夹或戴上隔热手套，以免高温烫伤。






## 食 物

**12.** 使用烧烤烹调时, 炉内温度很高, 故翻转食物时应戴上手套。石英烧烤管变红或刚煮完食物时, 切勿触碰内腔上板。

**13.** 不要用微波炉储存任何物品。



**14.** 烹调过程中发生冒烟或起火现象时, 请不要立刻打开炉门, 否则遇空气会加大火势, 应立即切断电源。



**15.** 为防止转盘受损坏, 请遵守下列事项:

- A.** 用水清洗转盘时, 应先待转盘冷却。
- B.** 切勿置滚热食品或炽热容器于冷却的转盘之上。
- C.** 切勿置冰冷食品或冰冷容器于炽热的转盘之上。
- D.** 注意转盘的最大负载重量不能超过5kg。

**16.** 如果微波炉因碰撞、跌落引起炉门、门封、铰链、外壳等发生损坏, 要注意微波辐射! 请勿使用微波炉, 必须由专业维修人员检修后才可使用。

**1.** 切勿煮带壳蛋, 压力会使蛋爆裂。应先将蛋打破, 再用牙签刺破蛋黄、蛋白数次。



**警告** 已煮好的汤圆、荷包蛋或加热的饮料等, 马上取出可能会因其内部液体沸腾爆破而溅伤人体。应打开炉门后略搁置一会儿, 再取出食用。



**2.** 烹调食物时不要把时间设置过长, 因为煮食不足可继续, 过度则无法补救。

**3.** 烹调食谱所提供的是烹调的大约时间, 影响烹调时间的因素有: 您所喜欢的煮熟程度, 食物的初温、形状大小、份量和使用器皿的形状、大小以及食物的排列、遮盖、翻搅等。请参阅食谱中的“微波炉烹调技巧”, 再参照这些因素, 适当调整烹调时间。

**4.** 表面无孔的食物 (如蛋、板栗、土豆、香肠等), 请去皮或在外皮上开一裂缝或叉几个小孔, 否则受热膨胀, 可能发生爆裂。



**5.** 一般情况下不可用微波炉煎炸食物, 除非使用质量可靠的特制微波煎碟。具体参阅《格兰仕微波食谱》的有关内容。

**6.** 烧烤时, 不可遮盖食物, 因为食物需要直接吸收辐射热能。

# 操作方法

每次按下操作键，应有一声“哔”音。

## 调校时钟

例：6时正

操作步骤

1. 按下“时钟（CLOCK）”键。
2. 按下“取消（CANCEL）”键。
3. 按下数字键“1分（MIN）”六次。
4. 按下“时钟（CLOCK）”键。

显示窗内时与分之间的两点会每隔一秒钟闪动一次。



注：

A. 当电源接上后，“时钟（CLOCK）”应显示出“1:01”。

B. 要想更改时间，请重复前面步骤。

C. 要想在微波炉操作过程中知道当日时间，可按“时钟（CLOCK）”键，当日时间便会显示5秒钟。

## 按微波火力烹调

例：输入1分钟，60%火力的烹调程序

操作步骤

1. 按下“微波（MICRO）”键。
2. 按下数字键“1分（MIN）”一次。
3. 按下“火力（POWER）”键三次。
4. 按下“开始（START）”键。



注：当以最高火力烹调时，不需输入步骤3。

## 预置

例：输入2时正开始烹调的程序  
操作步骤

1. 按下“预置（PRE-SET）”键。
2. 按下数字键“1分（MIN）”二次。
3. 输入烹调程序。
4. 按下“开始（START）”键。

微波炉将在2时正开始进行烹调。



注意：

在输入预置程序前，必须确定时钟上的显示时间为当日正确时间。

## 快速烹调

例：用快速烹调功能，输入1分钟，高火力的烹调程序

操作步骤

1. 按下“快速烹调（EXPRESS）”键三次，显示窗内“1:00”会显示出来。

2. 按下“开始（START）”键。



注：每次按下“快速烹调”键，都可以选择以下几种烹调时间：

- |         |         |
|---------|---------|
| 1次——15秒 | 3次——1分钟 |
| 2次——30秒 | 4次——2分钟 |



## 按重解冻 \*■

例：输入解冻600克虾的程序  
操作步骤

1. 按下“按重解冻 (WEIGHT DEFROST)”键三次，显示窗内“d3”显示出来。



2. 按下数字键“1分 (MIN)”六次。



3. 按下“开始 (START)”键。



注：

A. 按重解冻的食物种类和最高解冻重量如下：

按重解冻程序	食物种类	最高重量	显示
按1次	肉 类	2.3千克	d1
按2次	家禽类	4.0千克	d2
按3次	海鲜类	0.9千克	d3

B. 微波炉会在“按重解冻”过程的1/3和2/3时发出2声“哔”音，此时您应翻转解冻的食物，并取出已解冻的食物。

## 组合烧烤 ㄣ ㄣ

例：输入25分钟，以组合烧烤2烹调  
操作步骤

1. 按下“组合烧烤2 (COMBINATION 2)”键：



2. 按下数字键“10分 (MIN)”二次：“1分 (MIN)”五次。



3. 按下“开始 (START)”键。



注：在组合烧烤过程中要翻转食物，使之效果更好。

## 快速解冻 \*\*

例：输入5分30秒的快速解冻程序  
操作步骤

1. 按下“快速解冻 (JET DEF.)”键：



2. 按下数字键“1分 (MIN)”五次：“10秒 (SEC)”三次。



3. 按下“开始 (START)”键。



快速解冻功能应使用在“按重解冻”范围以外的食物或超出“按重解冻”最高重量限制的食物上。

## 薄块烧烤 ㄣ

例：输入40分钟，以薄块烧烤烹调  
操作步骤

1. 按下“薄块烧烤 (GRILL)”键：



2. 按下数字键“10分 (MIN)”四次：



3. 按下“开始 (START)”键。



注：在薄块烧烤过程中要翻转食物，使之效果更好。



# 操作方法

## 组合烹调程序

本微波炉具有将程序组合中的内容组合在一起，进行连续工作的特点。

### 注意：


在进行组合烹调之前，必须先按“取消（CANCEL）”键。

### 例：输入组合烹调程序

快速解冻  
↓  
第一阶段微波火力烹调程序  
↓  
第二阶段薄块烧烤烹调程序

### 操作步骤

1. 按下“取消（CANCEL）”键；
2. 输入快速解冻程序；
3. 输入第一阶段微波火力烹调程序；
4. 按下“记忆（MEMORY）”键。
5. 输入第二阶段薄块烧烤烹调程序；
6. 按下“开始（START）”键。



开始  
START

### 注：

A. “快速解冻”和“按重解冻”程序只能在烹调程序前输入。

B. 在第一阶段微波火力烹调程序或组合烧烤，薄块烧烤程序输入后，必须按下“记忆（MEMORY）”键，然后再输入第二阶段微波火力烹调程序或组合烧烤、薄块烧烤烹调程序。

## 儿童保险锁 LOCK

### A. 儿童保险锁设置

#### 操作步骤

1. 按下“取消（CANCEL）”键。



2. 同时按下数字键“10分（MIN）”和“1秒（SEC）”，在此时应响起“哔”音，显示窗内的儿童保险锁显示灯“LOCK”会亮起。程序完成后，微波炉便不能操作。



### B. 取消儿童保险锁

#### 操作步骤

同时按下数字键“10分（MIN）”和“1秒（SEC）”，在此时应响起“哔”音，显示窗内的儿童保险锁显示灯“LOCK”同时熄灭。程序完成后，微波炉解除儿童保险锁，可继续操作。



## 计时

### 操作步骤

1. 按下“微波（MICRO）”键；
2. 用数字键输入所需时间；
3. 按下“火力（POWER）”键六次，显示窗显示为“0”；
4. 按下“开始（START）”键。



火力  
POWER

开始  
START

## 烹调示例

### 例：烤鸡翼

材料：鸡翼3~4只，豉汁鸡汁。

#### 操作步骤：

A. 用豉汁鸡汁腌好鸡翼几小时。

B. 把鸡翼放在烧烤架上，  
然后放在微波炉的玻璃  
转盘上。



C. 按下“薄块烧烤 (GRILL)”键；按下数字键  
“10分 (MIN)”二次。



D. 按下“开始 (START)”键。



E. 为使鸡翼烤得均匀，  
中间要翻转一次，并摆  
放平整。



F. 根据鸡翼大小及南北方口味不同调整时间。

### 例：烤鸡

材料：西装鸡（整只鸡）1只，豉汁鸡汁。


#### 操作步骤：

A. 用豉汁鸡汁腌西装鸡（整只鸡）几小时  
（腌制越长，味道越浓），并用刷子把鸡涂匀。

B. 称量好鸡的重量，放  
在耐热玻璃盘上，然后  
放在微波炉的玻璃转盘  
上。



C. 按下“组合烧烤2 (COMBINATION 2)”键；



D. 再按数字键至所需时间。

E. 为使鸡烤得均匀，中  
间应翻二、三次，为防  
止烤焦要注意观察。



#### 注：

以上举例仅表示操作程序，不作为烹调依据。

## 下列现象均属正常

现 象	原 因
微波炉灯光暗弱。	烹调时若不以微波高火而用较低的火力烹调，微波炉的灯光会变得暗弱并有声响产生，这是微波炉在控制火力时所产生的正常现象。
蒸汽凝聚在炉门及有热风从排气口排出。	烹调时，食物会有蒸汽散发，而大部分会从排气口排出，但蒸汽也会在较凉的地方如炉门上凝聚，这是正常现象。
使用微波烧烤功能时，微波炉会有声响发出。	这些声响是因为微波炉自动交替转换微波火力和烧烤火力，实现微波烧烤功能而产生，故这属于正常现象。
当使用微波烧烤及薄块烧烤功能时，微波炉有白烟冒出及产生异味。	微波炉必须定期洗擦干净，特别在使用微波烧烤或薄块烧烤功能后。任何积聚在炉顶及炉壁的油渍，都会引起白烟冒出。
当使用微波烧烤及薄块烧烤功能时，外壳顶部会向上略凸起。	这是由于在石英管发热时，其温度很高，在其上面的外壳部位受热膨胀，而发生变形，略向上凸起，此现象是暂时的，停机冷却后会恢复原形。如果长时间使用烧烤功能，该部位会略变黄，这是属于正常现象。
当使用微波烧烤及薄块烧烤功能等时，前门板会略向内凹陷。	这是由于炉腔内温度很高，腔内气压很低，使前门板受向内气压压力而略向内凹陷，此现象是暂时的，停机冷却后会恢复正常。
电压波动，会影响微波或烧烤的烹调时间及效果。	当电压在 190V~242V 的范围内波动时，微波炉仍能工作，只是受电压偏高或偏低的影响，输出功率会相应升高或降低，故烹调时间及效果会有所变化，这是属于正常现象。

## 注意

### 1. 如果微波炉不工作应检查：

- 电源插头是否插好；
- 炉门是否关好；
- 家电保护器是否跳闸或烧断；
- 儿童保险锁是否被锁住。

### 2. 炉内无食物而微波炉被偶然启动

- 请立即按下“取消 (CANCEL)”键或打开炉门，停止其工作。



## 烹调器皿的选择

根据不同烹调方式，选用合适的器皿十分必要。如果选择不当，不仅会影响烹调效果，而且还会造成损坏器皿或微波炉的不良后果。

器 皿	组合微波烧烤	薄块烧烤	微波烹调
耐热玻璃 	✓	✓	✓
耐热塑料 	✗	✗	✓
一般塑料 	✗	✗	✗
陶、瓷器 	✗	✗	✓
一般玻璃 	✗	✗	✗
微波保鲜膜 	✗	✗	✓
金属网架 	✓	✓	✗
金属器皿 	✓	✓	✗

注：1. “✓”表示适用，“✗”表示不适用。

2. 日常的微波器皿以耐热塑料、陶瓷器皿、耐热玻璃为主；使用微波烧烤功能时以金属网架、耐热玻璃为主。
3. 使用组合微波烧烤烹调功能时，如果选用金属网架或金属器皿，则具体操作应参考“安全使用要点”中第4点的有关内容进行。

## 清洁与保养

1. 清洗炉腔之前，须关闭微波炉，并从插座上拔去电源线插头。



2. 经常保持炉腔清洁。当食物或汤水溅到炉内壁时，可用湿布擦去。如炉内壁很脏则可使用软性洗涤剂。切勿使用粗糙、磨损性的洗涤用品。



3. 必须经常清洁玻璃盘。可先用温热的肥皂水清洗，再用清水洗净擦干。




4. 必须经常擦洗转盘支承和炉腔底面。请用软性洗涤剂洗炉腔底面，而转盘支承则可用温热的肥皂水洗，清洗后擦干放回原处。

5. 必须经常清洁门的密封面。可先用软干布浸肥皂水清洗，再用软干布擦净。

6. 微波炉外表面用软干布浸肥皂水清洗后，再用软干布擦净。注意不要让水渗入炉缝或通风口。

7. 如控制板被弄湿，则请用软的干布擦干，不能用粗糙、磨损性的洗涤用品来擦控制板。擦控制面板时，请将炉门打开，以免误操作。




8. 炉内外如有蒸汽凝成的水滴，可用软布擦干。

9. 当使用薄块烧烤或微波烧烤功能时，有些食物的油渍会留在炉的内壁上，不作定期清洁，可能在使用时冒烟。这些污渍必须及时清洁。

10. 炉内如有异味，可用一杯水加几匙柠檬汁煮5~7分钟，即可消除。



11. 微波炉若长期不用，应拔掉电源插头，放在通风干燥，没有腐蚀性气体的环境中。



12. 微波炉发生故障，必须由本厂培训的专业维修人员检修，其它任何人拆修将是危险的。

## 注意

切勿使用强洗涤剂、香蕉水、汽油、研磨粉和金属刷等来清洗微波炉的任何部位。

## 维修说明

1. 如微波炉损坏需要维修, 请按“格兰仕微波炉保修卡”办理。

2. 维修人员在维修微波炉时:

注意微波辐射

不要暴露在由微波发生器或其它传导微波能部件所发出的辐射中。

### 易被拆掉并可能触及到250伏以上的部件


1. 磁控管
2. 高压变压器
3. 高压电容器
4. 高压二极管
5. 高压保险丝

### 可导致过度微波泄漏的元件

1. 安装在波导管上的磁控管, 安装不当。
2. 门钩及门体固定在上、下铰链上调整不当。
3. 开关托架安装不当。
4. 门、门封、外壳发生损坏。

3. 如需更换炉灯、电源线等, 要采用本公司的专用型号。

## WD900B型微波炉电原理图:



条件:

炉门: 关

薄膜开关: 按取消

S1: 门第一联锁开关

S2: 门第二联锁开关

S3: 门监控开关

S4: 磁控管自复位热断路器

RY1: 炉灯控制继电器

RY2: 微波控制继电器

RY3: 烧烤控制继电器

M1: 风扇电机

M2: 转盘电机

H: 石英发热管



## 格兰仕微波炉随机附件



- |          |    |
|----------|----|
| 1. 玻璃转盘  | 1只 |
| 2. 转盘支承  | 1只 |
| 3. 使用手册  | 1本 |
| 4. 格兰仕食谱 | 1本 |
| 5. 保修卡   | 1张 |
| 6. 烧烤架   | 1只 |

以上元件和随机附件若有局部变动，恕不另行通知。

本产品符合下列标准：

GB4706.21-96  
QB1198-91