



## 不锈钢小型保温便当包/不锈钢保温便当罐 使用说明书

使用前请详读说明书，以便正确使用。并请妥善保管本说明书  
**务请遵守**（本商品为饭与汤类保温之用，请勿作为其他的用途）

使用时为避免烫伤或食物的变质、变色，及防止商品的故障和污垢清洁方法，请注意下述事项

请勿放在幼儿摸得到的地方。  
注意不要让儿童玩耍，会有  
烫伤的危险。



请勿靠近电暖炉或瓦斯炉等火源附近。  
会造成变形或变色的原因。



### 放入微波炉来加热各容器时，请注意下述事项：


- 各容器的上盖，请取下后再加热。  
以免造成变形或破损。
- 请勿将本体放入，以免引起火花之危险。
- 请勿使用复合式微波炉之烤箱功能。  
加热其他料理之后，请待微波炉内部充分冷却后再进行加热。  
以免容器变形而造成故障。
- 各容器放入微波炉时，请勿空烧。  
以免容器变形而造成故障。
- 油类、糖分多的食品请勿长时间加热。  
以免高温造成容器变形而造成故障。
- 内容器长时间保存，可能会腐坏。生食、乳制品等容易变质的食物请勿保温，  
以免腐坏产生瓦斯，可能会造成容器变形或破损。
- 已烹调的料理，请稍微冷却再放入容器内。  
以免腐坏。
- 饭盒请勿放入饭以外的食物。  
以免内容物外漏。
- 因内容物而弄脏不锈钢内瓶时，请快速擦干净。  
以免造成生锈、蛀洞等故障原因。
- 饭、汤类、配菜等请勿直接放到不锈钢内瓶中。  
以免造成生锈。
- 商品请勿横放。以免内容物外漏。
- 请勿煮沸各容器（饭盒、汤盒、菜盒）之上盖。  
以免造成变形或故障、外漏等原因。
- 请勿使用漂白水来清洗，以免造成生锈、蛀洞等故障原因。
- 请勿将本体整个来浸洗。  
浸水后会造成生锈，或弄脏其他物品。

### 注意事项

- 请勿拿着外盖来移动。以免掉落造成危险。
- 请避免掉落、碰撞等强力撞击。  
以免树脂部分破损、本体的不锈钢部分凹陷造成保温性能降低。

### 家庭用

- 味道较重或色素较重的料理等（菠菜、腌制萝卜、紫苏等有色蔬菜…等）  
请用保鲜膜或铝箔纸来包住后再放入菜盒。直接放入菜盒会造成味道或颜色附着于菜盒。
- 保存于便当盒中的饭菜，请尽早（6小时内）食用，并请一次食用完毕。以免腐坏。
- 请勿使用信那水、去污粉、金属刷等清洁用品来清洗，会造成刮伤、生锈等故障原因。
- 使用冲泡式味噌汤装入汤盒时，汤盒容器会膨胀，而造成汤盒容器上盖无法开启。  
此时请于容器上盖中央部位的通气孔，用牙签往下压去除内部压力。
- 使用前各容器与筷子等请先用温水洗净再使用。




### 垫圈的拆卸与安装方式

#### ◆拆卸方法

汤盒的垫圈，请使用牙签将汤盒容器之凹槽处由内往外来取下垫圈。

#### ◆安装方法

组装后，请将垫圈由外往中心部位用指腹来确实按入，请勿有缝隙。



### 透气垫圈的取下方法

汤盒的透气垫圈位于汤盒容器的上盖中央处。如图取下即可。

※清洗时，请取下再清洗。清洗后请装上后再使用。

注意：透气垫圈与垫圈属于消耗品，请每年能更换一次来使用为宜。透气垫圈，垫圈变质，  
损伤时请更新使用。

### 清洗方法 使用后请务必清洗

|      | 可以整个清洗   | 提袋                   |
|------|--|----------------------|
| 清洗方法 | 请稀释洗洁精后，放入热水中来清洗。<br>清洗后请充分擦干水分。<br>- 透气垫圈、垫圈请取下后清洗，清洗后请安装好再使用。<br>- 烘干时，请勿关闭上盖。 | 请用软布沾稀释过的洗碗精，轻轻擦拭脏处。 |

※请勿长时间放置水中。

### 沾染到味道时

使用后长时间未清洗时，或未充分清洗干净时，会产生异味，并造成树脂变色。若  
沾染味道时，请如下处理：

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 菜盒组、饭盒组 | 充分清洗后，请擦干，放置于通风良好处，晒太阳1-2小时。 |
| 汤盒      | 煮沸2-3分钟后，如上干燥方式。             |

**关于保温效力** 本包装上的品质标示所标明的保温效力是，于室温 $20 \pm 2$ 度，放入热水于饭盒上  
盖下方，热水温度 $95 \pm 1$ 度时，经过6小时后，所测得热水水温。

**制造日期：**请参阅本体底部贴纸“制造号码”处，请勿撕下该贴纸。

举例：60 ① ⑩ ①

2010年 10月 上旬 (1: 上旬1-10日, 2: 中旬11-20日, 3: 下旬21-31日)

**上海象印家用电器有限公司**

联系地址：上海市静安区南京西路699号701室

制造商：象印有限公司

制造商地址：日本国大阪市北区天满1丁目20番5号

原产国：泰国

象印公司全国服务热线：800-819-9119

手机用户拨打：400-680-9119

公司主页：<http://zojirushi-china.com>

## 不锈钢真空马克杯 (STAINLESS MUG BOTTLE)

## 使用说明书

使用前请先详读说明书，以便正确使用。并请妥善保管本说明书。

### 务请遵守 (本商品为饮料的保温保冷之用，请勿作为其他的用途)

使用时为避免烫伤或饮料的变质、变色，及防止商品的故障和清洁污垢方法，请注意下述事项


请勿放在幼儿摸得到的地方，  
注意不要让儿童玩耍。  
会有烫伤的危险。



杯内放入热饮时，于饮用时请小心烫伤，  
因断热效果，马克杯外侧不会变热，饮用时请先  
确认杯内温度合宜再饮用，以免造成烫伤。



热开水(开水)的量请放到下图之位置为止  
放过多的水量会造成按钮不易关闭或  
开启，关闭后也会有漏水的可能。



开车时，请勿使用  
以免烫伤，或造成车内及衣物弄脏的  
原因。开车时使用会分散注意力，  
是非常危险的。

确实装上中栓垫圈后来使用，  
以免外漏或烫伤，造成车内及衣物弄  
脏的原因。

### 使用车内的置杯架时

(1) 请确认支撑强度后再使用。

若置杯架强度不足，会造成置杯架破损或倾倒烫伤，及车内与衣物污损之原因。

(2) 使用市售的置杯架，请使用固定式。

请勿使用吊挂于窗边或冷气孔等吊挂式置杯架，以预防置杯架破损。

请确实关紧中栓。以免外漏造成烫伤。

请勿使用微波炉来加热。会有引起火花的危险。并造成变形、变色的原因。

请勿使用洗碗机，烘碗机或煮沸本体或中栓。

以免造成变形或外漏等故障。

清洗本体后，请立即用干布来擦干。

若未彻底擦干，会有水滴痕迹残留于本体，或会引起生锈而沾污衣物。

### 请勿放入下述的饮料


- 干冰、碳酸饮料

会增加本体体压力，使中栓无法开启，或因压力造成内容物  
喷出，中栓、杯子会破损等危险。



请勿摔、碰等强力重击。

会造成树脂部分破损，不锈钢表面凹陷而保温性能降低。



清洗后的中栓、外杯请勿残留水分，务必确实擦干水分。

残留水分会造成外漏。


请勿直接放入罐装饮料、罐装啤酒等容器，以免商品变形或故障。

本体手柄处请勿使用指甲或硬物来刮或刷，以免刮伤。

请勿勉强的放入过大的冰块，以免变形。

长时间的保温热茶时会变色，外出时建议使用茶包等来冲泡较为适宜。

牛奶、奶类饮料、果汁等，长时间放置不顾，会造成腐败而产生瓦斯，造成内容物飞溢出，中栓、外杯等会破损、飞散，非常危险请特别注意。



## 特别注意事项

· 请勿使用洗碗机、烘碗机来清洗、烘干或煮沸杯子或中栓。

以免造成变形或外漏等故障。



· 请勿使用信那水、金属刷、研磨粉…等等来清洗。

会损伤商品。

· 请勿使用漂白水。

以免造成内瓶、中栓内的涂层会生锈或腐蚀等故障。

· 请勿放置于水中置之不理。

· 倒水后，本体倾斜状态，关闭中栓的注水口，中栓内部会残留少量的水分，请小心沾污衣物或皮包。另杯子的内侧会微量的水滴，请注意下列事项：

\*注水后，直立着本体约2~3秒后再关闭注水口。

\*杯子内部的水滴，请用干净的布或纸擦干。

\*放入皮包内，为防止外漏，请将商品直接放置。

· 每次使用后，请务必清洗。



**注意** 中栓是属于消耗品，请一年更换一次为宜。  
中栓的树脂变的不平滑，或破损时请立即更换。

钢瓶内侧或中栓有水垢或茶垢等，请使用「象印不锈钢保温瓶专用洗净剂」来清洗。

型号：SB-ZA01(10g×4包)

## 关于保温/保冷效力

本包装上的品质标示所标明的保温/保冷效力是商品在直立放置下，于室温 $20 \pm 2$ 度时，放入热开水后其水温降至 $95 \pm 1$ 度开始，经过1小时及6小时之后；或放入冷水后其水温升至 $4 \pm 1$ 度开始，经过6小时后，在瓶颈下方所测得瓶内的温水或冷水水温。

**制造日期：**请参阅本体底部贴纸“制造号码”处，请勿撕下该贴纸。

举例：60 ① ⑩ ⑪

2010年 10月 上旬 (1: 上旬1~10日, 2: 中旬11~20日, 3: 下旬21~31日)

## 上海象印家用电器有限公司

联系地址：上海市静安区南京西路699号701室

制造商：象印有限公司

制造商地址：日本国大阪市北区天满1丁目20番5号

原产国：泰国

象印公司全国服务热线：800-819-9119

手机用户拨打：400-680-9119

公司主页：<http://zojirushi-china.com>

## 不锈钢真空附带杯盖保温瓶 (STAINLESS BOTTLE) 不锈钢真空童用保温瓶


## 使用说明书

使用前请先详读说明书，以便正确使用。并请妥善保管本说明书。

**务请遵守** (本商品为饮料的保温/保冷之用，请勿作为其他的用途)

使用时为避免烫伤或饮料的变质、变色，及防止商品的故障和清洁污垢方法，请注意下述事项

请勿放在幼儿摸得到的地方，  
注意不要让儿童玩耍。  
会有烫伤的危险。



瓶内放入热饮时，请勿直接饮用，  
务请使用杯子。以免烫伤。




确实关闭中栓后再使用，使用后请推入开关，关闭注水口。  
以免外漏或烫伤。

请勿将商品放于暖炉或瓦斯炉旁。  
以免造成变形或变色。

请勿于倾斜状态或脸部靠近来按下按钮  
以免放入热开水的状态下，本体的内压增加，喷出热开水而造成烫伤。

热开水（冷开水）的量请放到下图之位置为止。  
放过多的水量会造成按钮不易关闭或开启，关闭中栓时，也会有热水溢出之危险。



### 请勿放入下述的饮料

- 干冰、碳酸饮料  
会增加本体内压力，中栓无法开启，或因压力造成内容物喷出，中栓、杯子会破损等危险。
- 味噌汤或热汤等含有盐分的流质  
内瓶是不锈钢材质，避免会造成生锈。
- 牛奶、奶类饮料、果汁等  
因成分容易变质，长时间放置之下，腐坏而产生瓦斯，本体压力会提升，造成内容物喷出，中栓、杯子会破损等危险。
- 果肉、茶叶  
会引起阻塞、外漏等故障。



### 注意事项

请勿将滚烫的茶壶直接接触到瓶口。  
以免造成倾倒或烫伤的危险，或是割伤或变形。



- 味噌汤或热汤等含有盐分的流质  
内瓶是不锈钢材质，避免造成生锈。
- 牛奶、奶类饮料、果汁等  
因成分容易变质，长时间放置之下，腐坏而产生瓦斯，本体压力会提升，造成内容物喷出，中栓、杯子会破损等危险。
- 果肉、茶叶  
会引起阻塞、外漏等故障。

请勿靠近电暖炉或瓦斯炉等火源附近。会造成变形或变色的原因。

请勿使用漂白水来清洗。

以免造成内瓶、中栓内的涂层会生锈或腐蚀等故障。

### 注意事项


请勿将滚烫的茶壶直接接触到瓶口。

以免造成倾倒或烫伤的危险，或是割伤或变形。



请勿摔、碰等强力重击。

会造成树脂部分破损，不锈钢面凹陷而保温性能降低。



· 清洗后的中栓请勿残留水分，务必确实擦干水分。

残留水分会造成外漏。

· 请勿勉强的放入过大的冰块，请将冰块敲成比瓶口小的块状。  
以免变形或故障。

· 放入皮包内时，请直立着放置，以免外漏。

· 清洗时，请勿使用信那水、金属刷、去污粉等。以免刮伤而生锈或造成故障。

· 使用置杯架与市售的置杯架，有可能会因尺寸不符而无法放置。

· 长时间的保温热茶时会变色，外同时建议使用茶包等来冲泡较为适宜。

· 每次使用后，请务必清洗。

**注意** 中栓是属于消耗品，请一年更换一次为宜。

中栓的树脂变的不平滑，或破损时请立即更换。

钢瓶内侧或中栓有水垢或茶垢等，请使用「象印不锈钢保温瓶专用洗净剂」来清洗。  
型号：SB-ZA01(10g×4包)

### 关于保温/保冷效力

本包装上的品质标示所标明的保温/保冷效力是商品在直立放置下，于室温 $20 \pm 2$ 度时，放入热开水后其水温降至 $95 \pm 1$ 度开始，经过1小时及6小时之后；或放入冷开水后其水温升至 $4 \pm 1$ 度开始，经过6小时后，在瓶颈下方所测得瓶内的温水或冷水水温。

**制造日期：**请参阅本体底部贴纸“制造号码”处，请勿撕下该贴纸。

举例：60 0 10 1

2010年 10月 上旬 (1: 上旬1-10日, 2: 中旬11-20日, 3: 下旬21-31日)

### 上海象印家用电器有限公司

联系地址：上海市静安区南京西路699号701室

制造商：象印有限公司

制造商地址：日本国大阪市北区天满1丁目20番5号

原产国：泰国

象印公司全国服务热线：800-819-9119

手机用户拨打：400-680-9119

公司主页：<http://zojirushi-china.com>

## 不锈钢真空保冷瓶(只适用于冷饮料) (STAINLESS COOL BOTTLE) 使用说明书

使用前请先详读说明书，以便正确使用。并请妥善保管本说明书。


**务请遵守** (本商品为饮料的保冷之用，请勿作为其他的用途)

**使用时为避免烫伤或饮料的变质、变色，及防止商品的故障和清洁污垢方法，请注意下述事项**

请勿放在幼儿摸得到的地方，


注意不要让儿童玩耍。

会有烫伤的危险。



请勿放入热饮。

以免烫伤。



请勿将商品放于暖炉或瓦斯炉旁。

以免造成变形或变色。

栓组与瓶盖请确实关闭后再使用。

使用后请确实关闭瓶盖。

以防外漏，沾污衣物或皮包。

饮料请于当天饮用完毕。

以免造成腐坏的原因。

请勿放入下述的饮料

- 干冰、碳酸饮料

会增加本体内压力，使中栓无法开启，或因压力造成内容物喷出，  
中栓、杯子会破损等危险。

- 味噌汤或热汤等含有盐分的流质

内瓶是不锈钢材质，避免造成生锈。

- 牛奶、奶类饮料、果汁等

因成分容易变质，长时间放置之下，腐坏而产生瓦斯，本体  
压力会提升，造成内容物喷出，中栓、杯子会破损等危险。


- 果肉、茶叶

会引起阻塞、外漏等故障。

冷开水的量请放到下图之位置为止。

放过多的水量会造成溢出的危险。


栓组内会有残留水分而造成内装物外漏，  
发生外漏现象时，请将残留的水分甩干  
后重新将栓组与瓶盖关闭。



### 注意事项

请勿摔、碰等强力重击。

会造成树脂部分破损，不锈钢表面凹陷而保冷性能降低。



请勿手持栓组、瓶盖、瓶盖固定线来移动。


为防止掉落之危险。

请勿勉强放入过大的冰块，请将冰块敲成比瓶口小的块状。  
以免造成变形或故障。  
本体手柄处请勿使用指甲或硬物来刮或刷，以免刮伤。  
湿度高时，瓶盖或栓盖会有水滴。放入皮包内请将商品直立放置。  
放入冰块于本体时，本体压力会降低，开启瓶盖时，瓶盖垫圈可能会脱落。  
请安装好垫圈。

## 特别注意事项

- 请勿使用洗碗机、烘碗机来清洗、烘干。  
以免造成变形或外漏等故障。
- 请勿使用信那水、金属刷、研磨粉…等等来清洗。  
会损伤商品。
- 请勿使用漂白水。  
以免造成内瓶、中栓内的涂层会生锈或腐蚀等故障。
- 请勿放置于水中置之不理。  
倒水后，本体倾斜状态，关闭中栓的注水口，中栓内部会  
残留少量的水分，请小心沾污衣物或皮包。另杯子的内侧  
会微量的水滴，请注意下列事项：  
\* 注水后，直立着本体约2 – 3秒后再关闭注水口。
- 每次使用后，请务必清洗。

请特别  
注意喔！



**注意** 栓组是属于消耗品，请一年更换一次为宜。  
中栓的树脂变的不平滑，或破损时请立即更换。

钢瓶内侧或中栓有水垢或茶垢等，请使用「象印不锈钢保温瓶专用洗净剂」来清洗。  
型号：SB-ZA01(10g × 4包)

## 关于保温/保冷效力

本包装上的品质标示所标明的保温/保冷效力是商品在直立放置下，于室温 $20 \pm 2$ 度时，放入热开水后其水温降至 $95 \pm 1$ 度开始，经过1小时及6小时之后；或放入冷开水后其水温升至 $4 \pm 1$ 度开始，经过6小时后，在瓶颈下方所测得瓶内的温水或冷水水温。

**制造日期：**请参阅本体底部贴纸“制造号码”处，请勿撕下该贴纸。

举例：60 ① ⑩ ①

2010年 10月 上旬 (1: 上旬1-10日, 2: 中旬11-20日, 3: 下旬21-31日)

## 上海象印家用电器有限公司

联系地址：上海市静安区南京西路699号701室

制造商：象印有限公司

制造商地址：日本国大阪市北区天满1丁目20番5号

原产国：泰国

象印公司全国服务热线：800-819-9119

手机用户拨打：400-680-9119

公司主页：<http://zojirushi-china.com>